



Det här är en helmatt, vattenburen akrylatfärg för målning av nya och tidigare behandlade mineraliska fasader, fiberförstärkta skivor m m. Ger tillsammans med Mineral Grundfärg ett effektivt skydd mot frostsprängningar.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

OBEHANDLAD PUTS OCH BETONG rengör du från smuts, salter och annat löst material genom noggrann borstning. För bäst resultat använd en högtryckstvätt med het vatten och utan rengöringsmedel. På nygjuten betong avlägsnar du förekomst av cementshud och formolja med stålborste och högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Bäst resultat får du genom blästring eller vattenblästring. Låt torka ordentligt och grunda därefter med Puts Grundfärg. Tänk på att ny puts ska åldras minst 2 månader innan du behandlar den på något sätt.

FIBERFÖRSTÄRKTA SKIVOR (FASADER, INTE TAKYTOR) målar du tidigast efter ett halvt års utomhus-exponering. Rengöring - samma som för obehandlad puts och betong. Grunda med Puts Grundfärg.

TIDIGARE MÅLAD PUTS OCH BETONG rengör du på samma sätt som obehandlad puts och betong. Om fasaden är kraftigt smutsig eller beväxt använd Gro-rent resp. Alg & Mögelfritt. Späd rengöringsmedlet enl. rekommendation. Innan rengöring vattna fasaden rikligt med rent kallt vatten. Låt verka ca 15 min. Skölj därefter rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att skölja av ytan. Tänk på att rikta strålen längs med fasaden (ej 90° mot) så att smuts och rengöringsmedel inte trycks in i ytan. Kvarvarande färg ska vara väl förankrad i underlaget. Låt rengjorda ytor torka ordentligt.

MINDRE SPRICKOR OCH SKADOR i puts och betong kan du laga. Öppna upp sprickor och laga med lämpligt reparationsbruk. Försök att få samma struktur på den lagade ytan som på ytan runt omkring.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Mineraliska ytor och fasader
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÄDES MED	Vatten, skall normalt inte spädas
VERKTYG	Pensel, roller el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
GLANS	Helmatt
1 LITER RÄCKER TILL	5-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +7°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 12 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/C): 40 g/l (2010) Produktens VOC:<40 g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

PUTSYTOR I MYCKET DÅLIGT SKICK eller med omfattande släpp bör du putsa om innan du målar.

FRILAGDA OCH LAGADE YTOR SAMT STARKT ERODERADE OCH SUGANDE YTOR grundar du med Puts Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen väl. Måla med pensel, roller eller spruta. För att erhålla ett så enhetligt utseende som möjligt bör du reservera tillräcklig mängd färg för hela objektet samt undvika överstryknings skarvar mitt på fasader eller större ytor. Måla två gånger och låt torka 12 timmar mellan strykningarna. Första strykningen kan spädas med högst 10% vatten. Underlaget ska vara torrt. Temperaturen på ytan och i luften bör vara +7°C till +25°C. Måla inte vid risk för regn eller dagg och undvik direkt solsken. Använd inte Puts Täckfärg på reverterade hus.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande



2016-10-28
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



PUS TÄCKFÄRG MINERALISKA YTOR

färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2016-10-28
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se



ALCRO